HaWeKo PerfectFit	Einbauanleitung Installation Manual
Passend für: / Fits to Modell:	Skoda Octavia III (5E)
Baujahr: / Year of Manufacturing:	02/2013-
ArtNr.: / Item No.:	SKK140/145



Achtuna!

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen. Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



Attention!

Due to safety reasons pay attention to the course of existing, also non-visible cables, wires and other components which are situated in the installation area!

Note: The console and the components are to be installed in such a way that for the passengers no dangers of injury (e.g. by sharp edges) develops.





Abbildung 1:

Handschuhfach öffnen. Blech vorsichtig in den Spalt bei der Radioblende schieben.



Open clove box. Insert metal sheet carefully into gap next to of radio covering.





Abbildung 2:

Konsole wie abgebildet positionieren. Innerhalb des Handschuhfaches die beiliegende Schraube ins Blech eindrehen.



Position console as illustrated. Mount enclosed screw into metal sheet within glove box.

Stand: 14.04.2013





Abbildung 3:

Handschuhfach schließen. Fertig eingebaute Konsole.



Close clove box. Build in dashboard-console.